



# MANUAL DE INSTALAÇÃO

BARRA DIANTEIRA SUPERIOR LINHA FIAT  
EVO/VIVACE TWM



Antes de iniciar a instalação certifique-se de utilizar equipamentos de proteção (EPI'S) adequados. Utilize ferramentas corretas.  
NÃO nos responsabilizamos por instalação mal executada ou incorreta, bem como qualquer tipo de dano ao veículo, condutor e instalador decorrente de erros mecânicos e/ou humanos.

## ETAPA 1 – INSTALAÇÃO

- Soltar os parafusos das torres de amortecedor em ambos os lados, passageiro e motorista, conforme FIGURA 1;
- Apoiar a barra sobre a torre de amortecedor, alinhando os furos, com a parte mais longa para o lado do motorista (FIGURA 2);
- Soltar o fuso da barra até que a extremidade mais curta se alinhe ao furo da torre de amortecedor do lado do passageiro;
- Fixar os parafusos originais retirados na etapa 1a), aplicar trava-rosca, dar o aperto necessário;
- Apertar a porca 24mm do fuso da barra – sentido de aperto = em direção à haste mais longa da barra.

## ETAPA 2 – CONFERIR APERTOS

- Confira o aperto adequado de todos os parafusos mencionados nas etapas anteriores.



Caso tenha dúvidas na instalação, entre em contato pelo WhatsApp: (11) 95904-2151