

# Como devem ficar as barras TWM dianteiras inferiores instaladas



Lado direito do carro (passageiro)



Lado esquerdo do carro (motorista)

## **IMPORTANTE!**

**NÃO APOIAR AS BARRAS TWM EM  
CIMA DA BARRA ESTABILIZADORA**

**RESPEITAR A DISTÂNCIA DAS BARRAS  
TWM EM RELAÇÃO A BARRA ESTABILIZADORA  
CONFORME FOTOS**

**ANTES DE FAZER A FURAÇÃO DE 10 MM NO  
SUPORTE DO TIRANTE  
CERTIFIQUE-SE QUE AS BARRAS TWM  
ESTÃO NA POSIÇÃO CORRETA CONFORME  
FOTOS**

**AS BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA BEM COMO  
COXIM DO MOTOR E CÂMBIO DEVEM ESTAR EM BOM  
ESTADO, CASO CONTRÁRIO O VEÍCULO NÃO TERÁ  
AS GEOMETRIAS CORRETAS PARA QUE AS BARRAS TWM  
POSSAM SER INSTALADAS COM AS RESPECTIVAS FOLGAS  
E DISTÂNCIAS CONFORME AS FOTOS**

**EM CASO DE DÚVIDAS NA INSTALAÇÃO  
ENTRE EM CONTATO COM NOSSO DEPARTAMENTO  
TÉCNICO (VIDE NÚMEROS NA ETIQUETA DA BARRA)**